Последнее обновление: 11.03.2022 14:05

Вход в систему

Для перехода в программу необходимо в адресной строке браузера ввести адрес web-сервера. Загрузится стартовое окно.




Рис. 1: Стартовое окно

Last update: 11.03.2022 14:05

Демонстрационный доступ

В зависимости от настроек web-сервера, может быть доступен демонстрационный доступ к данным для знакомства с программой АвтоГРАФ.WEB.

Если демонстрационный доступ разрешен, то на стартовой странице будет доступна кнопка «Демо» и ссылка «Кликните здесь для демо-доступа».

Нажмите кнопку или перейдите по ссылке. Загрузится демонстрационная организация с несколькими объектами мониторинга.

Демонстрационному пользователю доступ предоставляется на просмотр данных, изменение настроек и удаление объектов недоступны.

Получение логина и пароля

Для получения логина и пароля для доступа к вашей организации:

- обратитесь к администратору web-сервера, на котором обслуживается ваша организация;
- или пройдите процедуру регистрации на сервере самостоятельно, если такая возможность предусмотрена. В этом случае на стартовой странице будет доступен раздел «Регистрация» (рисунок 2).




Рис. 2: Регистрация пользователя

Авторизация

После получения логина и пароля введите их на стартовой странице программы. Вы можете запомнить введенные данные для следующих сеансов, включив чек-бокс «Запомнить меня». В зависимости от настроек учетной записи после ввода логина и пароля пользователю может быть предложено выбрать организацию для загрузки, если пользователь имеет доступ в несколько организаций.

http://dokuwiki.tk-chel.ru/ Printed on 19.05.2025 08:10

19.05.2025 08:10 3/3 Bxod b систему




Рис. 3: Страница выбора организации

Если страница выбора организации выключена, то организация для загрузки будет выбрана следующим образом:

- Если пользователь имеет доступ к нескольким организациям, то будет открыта та, в которой пользователь работал в предыдущем сеансе. Если такая организация не найдена файл организации был удален, перемещен или т.д., то будет загружена первая доступная организация.
- При первом входе пользователя в систему будет загружена первая организация пользователя из списка доступных. Название организации отображается на рабочем столе, в верхнем меню программы.

авторизация, регистрация, демо

From:

http://dokuwiki.tk-chel.ru/ - Документация АвтоГРАФ.WEB

Permanent link:

http://dokuwiki.tk-chel.ru/user_manual/gettingstarted/enter

Last update: 11.03.2022 14:05

