

Последнее обновление: 06.07.2022 12:28

Всплывающая подсказка (хинт)

Хинт - это всплывающее окно, содержащее важную информацию, которое появляется при наведении курсора мыши на различные объекты в программе АвтоГРАФ.WEB. В модуле «Объекты мониторинга» при наведении курсора мыши на название объекта появляется хинт с финальными данными этого объекта.

The screenshot shows the 'Объекты мониторинга' (Monitoring Objects) window. The main list displays vehicles under the 'Грузовые' (Trucks) group. A right-click context menu is open for the vehicle 'P1150P', displaying a comprehensive list of monitoring data.

Объекты мониторинга	
Название	Номер
Demo (man)	
Грузовые	
P1150P	
A022TT	
C152BB	
T130KT	
Курьеры	

Параметры объекта P1150P	
Название устройства	P1150P
Группа	Demo (man) / Грузовые
UID устройства	400010
Рег. номер	50
Координаты	06.07.2022 12:15 (>8 мин)
Данные	06.07.2022 12:15 (>7 мин)
Дата и время	6.07.22 - 12:15:47
Питание	Включено
Актуальность данных	51 сек
Актуальность координат	> 1 мин
Актуальность данных	51 сек
Номер трейлера	4SN 3545
Актуальность координат	> 1 мин
Время посл. вкл.	6.07.22 - 11:44
Координаты	
Сиг.	Высокий уровень
Местоположение	8° 22,06896' вд, 48° 56,26783' сш
Путь	
Передв.	Остановка
Ост.	2
Скорость	
Текущая	0,0 км/ч
Прев.	-
Макс.	73,7 км/ч
Средняя	43,1 км/ч
Прев.	0
Датчики	
Зажигание	Выкл.
Двигатель	Заглушен
Бак 1	
Уровень	828,1 л
CAN	
Темп. охл. жид.	-
Пробег совокупный	839 160,4 км
Темп. воздуха	21,4 °C
Вес сцеп. устр.	6,30 т
Вес трейлера	11,00 т
Уровень AdBlue	-
Пробеги	
Пробег до ТО по CAN	0,0 км

Рис. 1:

Пример хинта

Аналогичный список данных также дублируется в модуле «Информация».

Информация	
Название устройства	P1150P
Группа	Demo (map) / Грузовые
UID устройства	400010
Рег. номер	50
Координаты	06.07.2022 12:15 (>9 мин)
Данные	06.07.2022 12:15 (>8 мин)
Дата и время	
Дата и время	6.07.22 - 12:15:47
Питание	 Включено
Актуальность данных	51 сек
Актуальность координат	> 1 мин
Актуальность данных	51 сек
Номер трейлера	4SN 3545
Актуальность координат	> 1 мин
Время посл. вкл.	6.07.22 - 11:44
Координаты	
Сиг.	 Высокий уровень
Местоположение	8° 22,06896' вд, 48° 56,26783' сш
Путь	
Передв.	 Остановка
Ост.	2
Скорость	
Текущая	0,0 км/ч
Прев.	-
Макс.	73,7 км/ч
Средняя	43,1 км/ч
Прев.	0
Датчики	
Зажигание	 Выкл.
Двигатель	 Заглушен
Бак 1	
Уровень	828,1 л
CAN	
Темп. охл. жид.	 -
Пробег совокупный	839 160,4 км
Темп. воздуха	21,4 °C
Вес сцеп. устр.	6,30 т
Вес трейлера	11,00 т
Уровень AdBlue	-
Пробеги	
Пробег до ТО по CAN	0,0 км

Рис. 2: Модуль "Информация"

Настройка всплывающей подсказки

По умолчанию в хинте отображаются все финальные параметры, а также табличные со включенной настройкой **«Использовать в списке итоговых параметров» (Финальные)** выбранного объекта мониторинга. Набор данных, отображаемых в хинте может быть ограничен. При этом следующие данные - группа, название объекта, серийный номер устройства мониторинга, время приема последних данных и координат, отображаются в хинте всегда и не могут быть скрыты.

Настройка хинта задается на [организацию](#).

Отображение карты в хинте

Во всплывающем окне можно вывести фрагмент карты с указанием последнего известного местоположения объекта вместо финальных данных.

Для того на рабочем экране программы вызовите меню пользователя и в появившемся окне установите галочку напротив опции «Показывать карту в хинте»:




Рис. 3: Добавление

фрагмента карты в хинт

Для применения новой настройки необходимо обновить страницу. После этого в хинте появится фрагмент карты с обозначением местоположения объекта, при этом финальные данные не отображаются:




Рис. 4:

Фрагменты карты в хинте

[хинт, онлайн данные](#)

From:

<http://dokuwiki.tk-chel.ru/> - Документация АвтоГРАФ.WEB

Permanent link:

http://dokuwiki.tk-chel.ru/user_manual/modules/objects/hint.txt

Last update: **06.07.2022 12:28**

